

**CHRYSO® Dem Bio15**

Gecikmeli kalıp ayırıcı madde

**ÜRÜN TANIMI**

**CHRYSO®DEM BIO 15** temel olarak bitkisel hammaddelerden formüle edilmiş kullanıma hazır sonradan kalıp ayırıcı bir maddedir.

**CHRYSO®DEM BIO 15** aromatik solventlerden arındırılmıştır.

**Özellikleri/Avantajları**

**CHRYSO®DEM BIO 15** kaplama uygulamalarına yönelik profesyonel uygulama kuralları tarafından tanımlanmış koşullara göre müteakip uygulama hizmetine ve boyamaya olanak sağlar.

**KULLANIM ALANLARI**

- Öngerilmeli beton
- Prekast (Ön dökümlü)

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

|                |          |
|----------------|----------|
| Product Nature | Sıvı     |
| Color (COL)    | Sarı     |
| Lifetime       | 24 month |
| Density        | 1,000    |
| Flash Point    | > 90 °C  |

**KULLANMA TALIMATI**

Tüketim: Metal: 50 m<sup>2</sup>/l

**CHRYSO®DEM BIO 15** tüketimi destek türüne ve uygulama sürecine bağlıdır. Bu ürün herhangi bir boşluk ya da aşırı yüklemeye olmadan düzgün bir tabaka içerisinde (her türlü ekipmana) spreylenecek uygulanmalıdır. Ürünün aşırı her türlü kullanımı kalıp ayrıştırma işlemini zorlaştıracaktır.

Tavsiye edilen spreyleme ekipmanı:

- Enjektör türü: **CHRYSO®Pulvo Buse 010**
- Basınç: 4 Bar

Sıcaklık 10°C'nin altındayken kullanım esnasında 0.15'lik bir enjektör kullanılmasını öneriyoruz.

**UYARILAR**

Kalıp çerçevelerini kullanmak için kullanmayınız. Özel destek (sentetik ya da PU tip) ya da beyaz çimentolu uygulamalar için, özel herhangi bir kullanım öncesinde uygunluk testi yapılması önerilir. Ürünün donması durumunda, özelliklerini geri kazanacaktır. Erimesinin ardından, ürün yeniden tamamen homojenleşinceye kadar etkili bir şekilde sallanması gerekmektedir.

Düşük buhar koruma sıcaklığına uygundur.

**GÜVENLİK**

Kullanmadan önce, Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarını dikkatlice okuyunuz.